

## Einstellen

\* # \* #

**Rücksetzen** in Grundzustand

\* 1 # ...24 \* #  
 \* 2 # ...24 \* #  
 \* 3 # ...24 \* #  
 \* 4 # ...24 \* #

**Zielrufnummern speichern**

bis 24 Ziffern **1 - 0**, **Stern** und **Raute**  
 für die Klingeltaster 1 - 4

\*(alle Zielrufnummern auf \*\*9  
 =Gruppenruf Fritzbox/Speedport)

\* 1 1 # ...24 \* #  
 \* 2 2 # ...24 \* #  
 \* 3 3 # ...24 \* #  
 \* 4 4 # ...24 \* #

**Umleitrufnummern speichern**

bis 24 Ziffern **1 - 0**, **Stern** und **Raute**  
 für die Klingeltaster 1 - 4

\*(alle Rufnummern gelöscht)

\* 5 # 1 2 3 4 \*

**PIN-Code speichern** (4-stellig)

für Zugangsberechtigung zum Programmieren (Beispiel: 1234)

\*(0000)

\* 6 # 1-30 \*

**Türöffner**

Anzugsdauer in Sekunden 1 - 30

\*(5)

\* 6 # \* 1-30 \*

**Türöffner**

Anzugsdauer in Sekunden 1 - 30  
 mit akustischer Türöffnersimulation

\*(5)

\* 6 0 # 1-30 \*

**Betriebsart für Schaltrelais S**

60 = Schaltrelais als 2ter Türöffner mit #0 für 1-30 Sek.

\*(61)

\* 6 1 \*

61 = Schaltrelais für Türglocke mit Klingeltaster 1

\* 6 2 \*

62 = Schaltrelais für Türglocke mit Klingeltaster 2

\* 6 3 \*

63 = Schaltrelais für Türglocke mit Klingeltaster 1+2

\* 6 4 \*

64 = Schaltrelais für Warnblinklicht mit Sirenenton 400Hz + Lautstärke4  
 bei ankommenden Gespräch (5 x blinken ca. 0,3s zu Gesprächsbeginn)  
 (Aufmerksamkeit / Dringlichkeitsruf / Durchsage bei lauter Umgebung)  
 startet mit Eingabe \*\*\*

\* 6 8 # 5-299 \*

68 = Schaltrelais für Klingeltasterbetätigung 1-4 und intern

mit #0 für 5-299 Sekunden z.B. für Außenlicht / Blendrahmenlicht  
 (verzögert nach dem Aufmerksamkeitsblinken des eingebauten LEDs)

\* 6 9 \*

69 = Schaltrelais zeitgesteuert für Werbeschildbeleuchtung

\* 7 0 # h h m m \*

**Uhrzeit einstellen**

Eingabe der Uhrzeit im Format hh:mm

z.B. 7 Uhr 30 entspricht der Eingabe 07 für hh und 30 für mm

\*(Uhrzeit hh:mm ist 00:00)

\* 7 1 # h h m m \*

**Zeitfenster morgens Startzeit**

Eingabe der Uhrzeit im Format hh:mm z.B. 05 00

\*(05:00)

\* 7 2 # h h m m \*

**Zeitfenster morgens Stopzeit**

Eingabe der Uhrzeit im Format hh:mm z.B. 09 00

\*(09:00)

\* 7 3 # h h m m \*

**Zeitfenster abends Startzeit**

Eingabe der Uhrzeit im Format hh:mm z.B. 16 00

\*(16:00)

\* 7 4 # h h m m \*

**Zeitfenster abends Stopzeit**

Eingabe der Uhrzeit im Format hh:mm z.B. 22 00

\*(22:00)

## Einstellen

\* 8 0 # 0-9 \*

### Klingeltaster Bestätigungston Außen

\*(1)

0 = AUS  
1 = Einzelton  
2 - 4 = Zweiklangton  
5 - 9 = Mehrklangton

\* 8 1 # 1-4 \*

### Lautsprecher Lautstärke Außen

\*(2)

1 = ruhiges Wohngebiet  
2 = Ortsbereich  
3 = verkehrsreiches Stadtgebiet  
4 = Baustelle / Industrielärm

\* 8 2 # 1-2 \*

### Mikrofon Lautstärke Außen

\*(2)

1 = normal (maximale Lautstärke)  
2 = gedämpft (mittlere Lautstärke)

\* 8 3 # 1-4 \*

### a/b Impedanz-Anpassung

\*(1)

Anpassung an die a/b-Impedanz des DSL Routers / Telefonanlage  
Leitungslänge und Kabeltyp (Fermeldekabel / CAT-Kabel)  
1 = Standard (kurzes Kabel / Fritzbox)  
2 = Variante 2  
3 = Variante 3  
4 = Variante 4

\* 8 4 # 0-15 \*

### Verbindungsdauer Rufintervalle

\*(0)

Maximale Anzahl der Rufintervalle für Türrufe.  
0 = keine Begrenzung  
**muss aktiviert sein wenn die automatische Türrufumleitung genutzt werden soll**

\* 8 5 # 10-299 \*

### Maximale Verbindungsdauer extern

\*(120)

für Türrufe von Außen in Sekunden 10-299  
(zeitliche Begrenzung)

\* 8 6 # 10-299 \*

### Maximale Verbindungsdauer intern

\*(30)

für Türrufe von Innen in Sekunden 10-299  
(zeitliche Begrenzung)

\* 8 7 # 0-9 \*

### Aktivieren der Verbindung

\*(0)

0 = sofort, oder nach dem 1 bis 9 Anrufsignal

\* 8 8 # 0-3 \*

### Freizeichenunterdrückung

\*(0)

Beim Verbindungsaufbau wird die Außenlautstärke während der Freizeichengabe reduziert.  
Aktivieren erfolgt durch Sprachsteuerung oder Tastendruck  
0 = Freizeichenunterdrückung AUS (volle Außenlautstärke)  
1 = EIN normal  
2 = EIN leise (Unterdrückung hoch)  
3 = EIN lautlos (vollständige Unterdrückung)

## Bedienen

# #

**Türöffnen** während dem Gespräch (Türöffner TO)  
Bestätigungston aus dem Lautsprecher (Brummtton)

# 0

**Türöffnen mit Schaltrelais** während dem Gespräch (Türöffner S)  
oder Aktivieren des Außenlichts

\* \* \*

**Durchsage**  
Außenlautstärke auf Maximum  
(gilt nur für das bestehende Gespräch)

\* \* #

**Verbindung zur Türstation manuell trennen**

### Betriebsarten Türrufumleitung

1. Dauerhaft
2. Stundenweise mit Rückstellung
3. Automatisch bei Nichtannahme

\* 0 0 \*

**Türrufumleitung permanent** \*(AUS)  
Aktivieren der Türrufumleitung permanent (z.B. Mobilrufnummer).  
Bei Betätigen der Klingeltaster 1-4 werden die zweiten Zielrufnummern  
(Umleitnummern) für Türrufumleitung gewählt.

\* 0 1 \*

\* 0 2 \*

\* 0 3 \*

\* 0 4 \*

\* 0 5 \*

\* 0 6 \*

\* 0 7 \*

\* 0 8 \*

**Türrufumleitung für Zeitdauer mit automatischer Rückstellung** \*(AUS)  
Aktivieren der Türrufumleitung auf Zeit (z.B. Mobilrufnummer).  
Für die ausgewählte Zeit werden bei Betätigen der  
Klingeltaster 1-4 die zweite Zielrufnummern  
(Umleitnummern) gewählt.  
Nach Zeitablauf werden wieder die ersten Zielrufnummern gewählt.

01 = 1 Stunde  
02 = 2 Stunden  
03 = 3 Stunden  
04 = 4 Stunden  
05 = 5 Stunden  
06 = 6 Stunden  
07 = 7 Stunden  
08 = 8 Stunden

\* 0 9 \*

**Türrufumleitung automatisch bei Nichtannahme** \*(AUS)  
diese Funktion ist nur bei Verwendung der Funktion  
Verbindungsdauer - Rufintervalle möglich. Wird das Türgespräch  
während der internen Rufintervalle nicht angenommen,  
schaltet sich der Türruf automatisch auf die zweite Zielrufnummer  
z.B. auf das Smartphone.

\* 0 0 #

**Türrufumleitung ausschalten**  
gilt für alle der drei Betriebsarten Türrufumleitung

\*(Einstellungen nach dem Rücksetzen)