×

Installationsanleitung JKS Innenmonitor C319W zusammen mit FRITZ!Box und IP Videoklingel

Für FritzBox ab Firmware 6.83





Inhalt

Inhalt

JKS Innenmonitor C319W anschließen	3
Anschluss per WLAN	3
Kabel und Netzteil vorbereiten	3
Anschluss per LAN ohne PoE	4
Anschluss per LAN mit PoE	5
Inbetriebnahme	6
Betrieb per WLAN	6
WLAN nachträglich einschalten / ändern	8
JKS Innenmonitor C319W an FRITZ!Box anschließen	11
Vorbereiten in der FRITZ!Box	11
Anmelden des JKS Innenmonitor C319W an der FRITZ!Box	14
IP-Adresse des Monitors finden	14
Relais einstellen	19



JKS Innenmonitor C319W anschließen

Anschluss per WLAN

Bei Anschluss per WLAN muss das Gerät mit 12 Volt, 1 Ampere und Gleichspannung versorgt werden. Dazu verwenden Sie ein passendes Stecker-Netzteil oder ein Hutschienen-Netzteil aus unserem Shop. Ein ausgedientes Netzteil mit den passenden Spezifikationen kann auch genommen werden.

Haben Sie noch eine alte Innensprechanlage mit vielen Adern, ist es ratsam diese Adern zur Spannungsversorgung zu verwenden. Sie können also ein passendes Hutschienennetzteil nehmen (ACHTUNG! Installation nur durch Elektromeister) um das JKS Innenmonitor C319W mit Strom zu versorgen. Andernfalls verwenden Sie das Stecker-Netzteil zur Spannungsversorgung.



Kabel und Netzteil vorbereiten

Nehmen Sie das mitgelieferte Kabel und schließen Sie die rote (+12 Volt) und die schwarze (-12 Volt) Ader am Stecker vom Netzteil an.

Beachten Sie zwingend die Polarität: ROT an + Plus | SCHWARZ an — Minus



JAKOBI KOMMUNIKATIONSSYSTEME





Anschluss per LAN ohne PoE

Wollen das Gerät per LAN betreiben und es steht kein PoE zur Verfügung, zum Beispiel direkt an der FRITZ!Box oder einem nicht PoE-fähigem Switch, benötigen Sie ebenfalls ein 12V DC Stecker- oder Hutschienennetzteil.





Anschluss per LAN mit PoE

Bei Betrieb per LAN mit PoE, müssen Sie lediglich das Netzwerkkabel mit der Netzwerkbuchse und dem PoE-Ausgangs Ihres PoE-Swicthes oder PoE-Injectors verbinden.





Inbetriebnahme

Bei allerersten Inbetriebnahme fragt Sie das Gerät beim Hochfahren, ob Sie es per "Ethernet" – also LAN, oder per "Wireless" – also WLAN / WiFi betreiben möchten.

Betrieb per WLAN

Beim WLAN Betrieb wählen Sie bitte "WIRELESS" aus



Schalten Sie das WLAN im nachfolgenden Menü, oben rechts ein



Das Gerät durchsucht jetzt das WLAN und zeigt alle verfügbaren Netze in der Nähe an. Wählen Sie bitte Ihre WLAN aus und geben anschließend das WLAN Passwort ein



Ihr WLAN

Passwort

Passwort anzeigen

Erweiterte Optionen

ABBRECHEN VERBINDEN

War die Eingabe richtig, ändert sich der Status des WLAN auf "Verbunden". Andernfalls überprüfen Sie ihr WLAN Passwort und den WLAN Namen (SSID).

Tippen Sie danach auf "Fertig"

WLAN verwenden		•
▼ Verbunden		•
•		
*		
•		
*		
+ Netzwerk hinzu	ügen	
WLAN-Einstellu WLAN wird nich	ngen t automatisch wieder aktiviert	
Gespeicherte No 1 Netzwerk	etzwerke	
	Zuriick Fertig	



WLAN nachträglich einschalten / ändern

Um das WLAN nachträglich zu aktivieren / deaktivieren / ändern, wischen Sie am Startbildschirm nach von rechts nach links



Tippen Sie auf "Einstellungen"

A •				
	Kontakta	D	Alarmzono	
	Kontakte	Linstendingen	Aramizone	
	Exit	Anruf DND	tor Ka	



Wählen Sie das Menü "Erweiterte Einstellungen" aus



Geben Sie den Code "123456" ein und tippen auf "bestätigen"

1:	23456		
1	2	3	
4	5	6	
7	8	9	
•	0	#	
Abbrechen bestätiger			



Jetzt ist das Menü "WIFI" unten links zugänglich

A 🕈	0	6:03 nachm. 19-04-2023 - Mittwoch
< Erweiterte Einste	llungen	✓ speichern
🕙 Netzwerk	DHCP	<u> </u>
A Kamaramanitar	IP-Adresse	
Kameramonitor	Subnetz-Maske	
L Konto	Gateway	
Surücksetzen und Neustart	Bevorzugter DNS-Server	
Alarmzone	Alternativer DNS-Server	
SOS SOS		
🗢 WIFI		
🗙 Sucheinstellung		

und Sie können sich direkt mit dem WLAN verbinden.



JKS Innenmonitor C319W an FRITZ!Box anschließen

Das JKS Innenmonitor C319W kann problemlos als Nebenstelle an der FRITZ!Box angeschlossen werden. Sie können das Gerät auch zum Annehmen von externen Anrufen nutzen. Bedenken Sie dass Sie kein Hörer haben und Sie somit per Freisprechen verbunden sind. Das kann für den Anrufer störend wirken.

Wir beschreiben hier nur die spezifischen Funktionen für den Anschluss an die FRITZ!Box und an eine Videosprechanlage.

Vorbereiten in der FRITZ!Box

In der FRITZ!Box wird das C319W als IP-Telefon eingerichtet.

Im FRITZ!Box Menü Telefonie 🖙 Telefoniegeräte 🖙 neues Gerät einrichten anklicken

Extern 1	FRITZ!Box 74	90				
CIGITES.	Telefonie > Telefoniege					
	Geräteübersicht	E-Mail	RSS-Nachrichten	Internetradio / Podcast	Live-Bild	
Übersicht	Hier können Sie alle mit de	er FRITZIBox verbu	ndenen und integrie	rten Telefoniegeräte wie Telefone,	Anrufbeantworter, Faxger	äte und Türsp
Telefonie ^	Name 🗢	Anschluss	Rufnummer ausgehend 🗘	ankommend \Diamond	intern 🗘	
Anrufe	2N Haustür	LAN/WLAN			**624	
Anrufbeantworter	FRITZ!Box	LAN/WLAN		alle	**625	
Telefonbuch	Innenmonitor	LAN/WLAN	60	60	**626	
Fax	IP Videoklingel	LAN/WLAN			**620	
Rufbehandlung	IP-Telefon 1	LAN/WLAN	60	alle	**627	
Telefoniegeräte	ISDN-Telefonanlage	FON S0	werden im ISDN-	Telefon eingerichtet und angezeigt	**51	
Eigene Rufnummern DECT	Metzler Videosprechanlage	LAN/WLAN			**628	
🖓 Heimnetz	Mobilteil 1	DECT	60	alle	**615	
🖗 WLAN	Mobilteil 2	DECT	60	alle	**610	
Smart Home	PC-Software	LAN/WLAN	0815		**622	
Diagnose System	Türsprechanlage	FON 1			**1	1
Assistenten	Türsprechanlage	FON 2			**2	
	Yealink T58A	LAN/WLAN	0815		**623	1
Ansicht: Erweitert Inhalt Handbuch						
Rechtliches Tipps & Tricks Newsletter avm.de						

Wählen Sie als Telefoniegerät "Telefon (mit und ohne Anrufbeantworter aus". Klicken Sie auf Weiter.

einrichten ? lene Telefoniegeräte an oorter) hließen müssen, könne einrichten.	schließen: Telefone, Anrufbeantworter, n Sie hier bis zu fünf verschiedene	
	· einrichten ? Jene Telefoniegeräte an rorter) hließen müssen, könne einrichten.	einrichten ? Jene Telefoniegeräte anschließen: Telefone, Anrufbeantworter, rorter) hließen müssen, können Sie hier bis zu fünf verschiedene einrichten. <u>Weiter Abbrecher</u>



JAKOBI KOMMUNIKATIONSSYSTEME Telefonanlagen - Türsprechanlagen - LAN / WLAN - VoIP

Wählen Sie als Anschlusstyp "LAN/WLAN" und vergeben Sie einen Namen. Klicken Sie auf Weiter.

FRITZ!Box 7490	FRITZ!NAS	MyFRITZ!	
Telefon anschließen			
 Schließen Sie das Telefon an einen passenden Anschluss der FRITZIBox an oder halten Sie Ihr Schnurlostelefon (DECT- oder IP-Telefon) bereit. Wählen Sie den Anschluss aus, an dem Sie das Telefon angeschlossen haben. FON 1 (analoges Telefon) - belegt FON 2 (analoges Telefon) - belegt FON 50 (ISDN-Telefon) DECT (Schnurtostelefon) LAN/WLAN (IP-Telefon) 			
3. Geben Sie für das Telefon einen Namen ein, wie z.B. Wohnzimmer oder Annas Telefon. Innenmonitor			
	Zurück	Weiter	Abbrechen

Vergeben Sie ein Benutzername und ein Kennwort. Der Benutzername muss mindestens 8 Zeichen lang sein. Achten Sie darauf dass das Passwort als "sehr stark" gekennzeichnet wird. Merken oder notieren Sie sich diese Angaben. Sie werden sie im Laufe der Einrichtung noch zwingend benötigen. Klicken Sie auf Weiter.

FRITZ!Box 7490

Einstellungen im IP-Telefon übernehmen

1. Notieren Sie folgende Anmeldedaten, um nach Abschluss der Einrichtung Ihr IP-Telefon an der FRITZ!Box anzumelden.

2. Verwenden Sie dafür den angegeben Registrar sowie den Benutzernamen und das Kennwort, die Sie hier selbst festlegen.

Registrar	fritz.box oder 192.168.178.1
Benutzername	Innenmonitor
Kennwort	vergeben-Sie-ein-sicheres-Passwort
	sehr stark

Wählen Sie über welche Rufnummer abgehende Gespräche geführt werden sollen. Klicken Sie auf Weiter.

Eptr7	FRITZ!Box 7490	FRITZINAS	MyFRITZ!	
	Telefon für ausgehende Gespräche einrichten			
	Wählen Sie aus, über welche Rufnummer die Gespräche geführt werden sollen. O 5836842 Ø 928969			
		Zurück	Weiter Abbrech	en



Wähen Sie auf welche Rufnummern das Innenmonitor reagieren soll. Wählen Sie alle Rufnummern ab oder wählen Sie nicht- oder sehr selten benutze Rufnummer, wenn Sie nicht möchten dass dieses Gerät auf externe Anrufe reagiert. Klicken Sie auf "Weiter"

Epit72	FRITZ!Box 7490	FRITZ!NAS	MyFRITZ!	
	Telefon-Einstellungen für ankommende Gespräche einrichten			
	Wähten Sie, ob das Telefon alle Anrufe annehmen oder nur auf Anrufe für bestimmte Rufnummen alle Anrufe annehmen nur Anrufe für folgende Rufnummern annehmen: 5836842 928969 (Rufnummer für ausgehende Gespräche)	m reagieren soll.		
		Zurück	Weiter A	bbrechen

Beenden Sie die Einrichtung. Klicken Sie auf Weiter. Es kann sein dass Sie aufgefordert werden, eine Taste an der FRITZ!Box zu drücken oder eine Nummer des Typs *12345 anzurufen um dies zu bestätigen. Folgen Sie den Anweisungen der FRITZ!Box

Eptr7	FRITZ!Box 7490		FRITZINAS	MyFRITZ!	
	Einstellungen übernehmen				
	Das IP-Telefon wird mit den folgenden Einstellunge	n eingerichtet.			
	Telefoniegerät	IP-Telefon			
	Name	Innensprechanlage			
	angeschlossen an/über	LAN/WLAN (IP-Telefon)			
	Rufnummer bei ausgehenden Gesprächen	928969			
	Rufnummern für ankommende Gespräche	928969			
	Zum Speichern der Einstellungen in der FRITZIBox	klicken Sie bitte auf Übernehmen.			
			Zurück	Übernehmen Ab	brechen

Merken Sie sich in der Liste der Geräte, die Rufnummer die die Innensprechstelle bekommen hat

Eptr7	FRITZ!Box 7	490				FRITZINAS	MyFRITZ!	1
the second secon	Telefonie > Telefonie	geräte						?
🗋 Übersicht	Hier können Sie alle mit einrichten und bearbeit	der FRITZIBox verb en.	undenen und integrie	rten Telefoniegeräte w	vie Telefone, Anrufbe	antworter, Faxger	äte und Türsprechanlag	en
Internet	Name 🕏	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern			
Anrufe	Anrufbeantworter	integriert		deaktiviert	**600	0	 × 	
Anrufbeantworter	Innensprechanlage	LAN/WLAN	928969	928969	**625			
Telefonbuch	Schlafzimmer	DECT	5836842	alle	**611		 × 	
Weckruf	Snom D785	LAN/WLAN	5836842	alle	**622			
Fax	Türsprechanlage	LAN/WLAN		141	**620	0		
Rufbehandlung	Wohnzimmer	DECT	5836842	5836842	**610		×	
Telefoniegeräte								
Eigene Rufnummern						Liste drug	cken Neues Gerät o	einrichten



Anmelden des JKS Innenmonitor C319W an der FRITZ!Box

IP-Adresse des Monitors finden

Wischen Sie am Startbildschirm von rechts nach links



Tippen Sie auf Einstellungen



In unserem Bespiel 192.168.178.45

JAKO Telefo	DBI KOMMUNIKATI nanlagen - Türsprechanlagen	ONSSYSTEMI - LAN / WLAN - VoIP
 Einstellungen 	09:49	vorm. 20-04-2023 - Donnerstag
Systeminfo	Grundlegend	Konto
Anzeige	Zugriffsmodus	DHCP
	IP-Adresse	192.168.178.45
Sound	Subnetz-Maske	255.255.255.0
Contraction 2 Ceit& Sprache	Gateway	192.168.178.1
🌲 DND	Bevorzugter DNS-Server	192.168.178.1
C Anruf-Funktion	Alternativer DNS-Server	0.0.0.0
🛞 Bluetooth		
Erweiterte Einstellungen		

Öffnen Sie Ihren Browser und geben die IP Adresse des Innenmonitors ein. In unserem Beispiel die 192.168.178.45

Melde Sie sich mit dem Benutzername: admin und Kennwort: admin an

**	admin
	admin
	Benutzername und Passwort speichern
	Anmeldung
Vergeben Sie anschließend ein neues P	Passwort
Aus Sicherheitsgründen werden Sie gebeter	n, das Standardpasswort zu ändern. $ imes$
Das Passwort muss mindestens acht Zeichen lang sein Kleinbuchstaben und eine Ziffer enthalten.	n und mindestens einen Großbuchstaben, einen
Benutzername	admin
Neues Passwort	
Bestätigen Sie Ihr Passwort	

Ignorieren Sie	Ändern Sie
----------------	------------



Klicken Sie auf Konto	₽	Grundlegend und füllen Sie nun die Daten aus so wie in der FRITZ!Box definiert:
Konto aktiviert	₽	Anhaken
Label anzeigen	₽	Beliebiger Name als Bezeichnung Beispiel: Innenmonitor
Name anzeigen	₽	Beliebiger Name als Bezeichnung Beispiel: Innenmonitor
Register Name	₽	der Benutzername den Sie in der FRITZ!Box definiert haben
Benutzername	₽	der Benutzername den Sie in der FRITZ!Box definiert haben
Password	₽	das Passwort das Sie in der FRITZ!Box definiert haben
Server-Adresse	⊑ >	die IP Adresse Ihrer FRITZ!Box (in unserem Beispiel 192.168.178.1)

Klicken Sie auf Bestätigen. Wenn die Eingaben richtig waren, steht bei Status "Registered". Sollte dort "Registration Failed" stehen, waren Benutzername, Register Name oder das Passwort falsch.

ALLNET DS10	Konto » Grundlegend			
	SIP-Konto 📀			
A Startseite		Status	Registered	0
Status		Konto	Account1	(\mathcal{D})
L Konto		Konto aktiviert	∠	?
Grundlegend		Label anzeigen	beliebige Bezeichnung	0
∘ Fortgeschritten		Name anzeigen	beliebige Bezeichnung	0
🔮 Netzwerk 🗸 🗸		Register Name	Innenmonitor	0
🔲 Gerät 🗸 🗸		Benutzername	Innenmonitor	0
🕄 Kontakte 🗸		Passwort	•••••	?
Aktualisierung +	SIP-Server ⑦			
😇 Sicherheit 🗸 🗸		Server-Adresse	192.168.178.1	0
🔅 Einstellungen 🗸		Sip-Server-Anschluss	5060	(1024~65535) (?)
Alarmzone		Anmeldezeitraum	1800	(30~65535 Sec) (?)
🚍 PBX 🗸				
		Abbrechen	Bestätigen	



Х

Wechseln sie nun zu Gerät ⇔ Monitor und klicken auf "Hinzufügen"

Videomonitor hinzufügen

Gerät Nummer		?
Geräte-Name		?
RTSP-Adresse	rtsp://	?
Benutzername		?
Passwort		?
Anzeige bei Anruf	Deaktiviert •	?
	Abbrechen	Senden Sie

Füllen Sie das Fenster wie folgt aus

Gerät Nummer	₽	Die Rufnummer der Videoklingel aus der FRITZ!Box + Klingeltaste bei der das Innenmonitor mitklingeln soll. In unserem Beispiel **6201. Soll das Innenmonitor bei Klingeltaste 3 mitklingeln, tragen Sie **6203 ein. Bei a/b Videosprechanlage mussten Sie demzufolge **11 oder **13 eintragen. Je nach FRITZ!Box Modell und Firmware, kann es vorkommen dass Sie nur die interne Rufnummer der Videoklingel, sprich **620 oder **1, eintragen müssen.
Geräte-Name	₽	Beliebiger Name als Bezeichnung
RTSP-Adresse	₽	Siehe RTSP-Tabelle
Benutzername	₽	Bleibt leer
Password	₽	Bleibt leer
Anzeige bei Anruf 🖒		"Aktiviert" auswählen, um während einem Gespräch das Bild weiter zu sehen

Klicken Sie zum Schluss auf "Senden Sie"



JAKOBI KOMMUNIKATIONSSYSTEME Telefonanlagen - Türsprechanlagen - LAN / WLAN - VoIP

Х

Beispiel

Videomonitor hinzufügen

Gerät Nummer		?	
Geräte-Name		?	
RTSP-Adresse	rtsp://	192.168.178.210/video.264	?
Benutzername			?
Passwort			?
Anzeige bei Anruf		Aktiviert 🔹	?

Abbrechen

Senden Sie

RTSP-Tabelle IP Videosprechanlage rtsp://IP-der-Videotuerklingel/video.264 Beispiel: rtsp://192.168.178.210/video.264 a/b Videosprechanlage rtsp://IP-des-Videoservers:554/h264 stream Beispiel: rtsp:192.168.178.109:554/h264 stream Video Briefkastensprechanlage rtsp://IP-des-Videoservers:554/h264_stream Beispiel: rtsp:192.168.178.109:554/h264 stream **2N Videosprechanlagen** rtsp://IP-der-Videosprechalage:554/h264 stream - Videolizenz vorausgesetzt. Beispiel: rtsp://192.168.178.111:554/h264_stream **Hikvision Kamera** rtsp://IP-der-Kamera/Streaming/Channels/1/httpPreview Beispiel: rtsp://192.168.178.99/Streaming/Channels/1/httpPreview Für eine flüssige Bilddarstellung müssen Sie in der Weboberfläche der Kamera unter "Configuration – Video/Audio – Video – Framerate" den Wert auf 12 bzw. 15 einstellen. **Doorbird Videosprechanlage** rtsp://IP-der-Doorbird/mpeg/media.amp Beispiel: rtsp://192.168.178.120/mpeg/media.amp Andere Hersteller Sie können natürlich auch Produkte andere Hersteller einbinden. Erkundigen Sie sich bitte beim jeweiligen Hersteller nach dem RTSP-Stream und geben diese entsprechend den Angaben ein.

Zum testen können Sie das Monitor auf seiner internen Rufnummer (wird von der FRITZ!Box vergeben) von einem Mobilteil aus anrufen. In unserem Beispiel wär dies die interne Nummer **625. Bei erfolgreicher Einrichtung klingelt das Monitor. Andernfalls überprüfen Sie bitte unter "Konto – Grundlegend" die SIP Parameter.



Relais einstellen

Dies ist nur notwendig, wenn Sie einen Türöffner angeschlossen haben. Sie können auf die gleiche Art und Weise bis zu 3 Türöffner, Garagentore oder sonstige Verbraucher steuern.

Wechseln Sie zu Gerät 🖙	Relais 🖙 Ferngesteue	erte Relais		
 Anruf-Funktion 		DTMF		0
 ○ Display-Einstellung 		Ferngesteuertes Relais		
∘ Audio		DTMF1 Code	55	?
∘ Gruppenruf		DTMF2 Code	#	?
 Monitor 		DTMF3 Code	#	?
∘ Gegensprechanlage	Fernsteuerung 📀			_
Relais		Erlaubte IP-Liste für den Zugriff		0
 ○ Drittanbieter-APK 				
∘ Lift	Relay über HTTP öffnen 📀			
🔁 Kontakte 🗸 🗸		Schalter		\bigcirc
🗗 Aktualisierung 🗸		Benutzername		?
🛈 Sicherheit 🗸 🗸		Passwort		?
🌣 Einstellungen 🗸				
👽 Alarmzone 🗸	Softkey auf der Gesprächsseite 🕜			
🚍 РВХ 🗸		Abbrechen	Bestätigen	

Füllen Sie wie folgt aus:

Türöffner-Code-Tabelle				
IP Videosprechanlage	55 – sofern nicht verändert			
a/b Videosprechanlage	00			
Video Briefkastensprechanlage	#9			
2N Videosprechanlagen	00			
Doorbird Videosprechanlage	Freiwählbarer Code #			



JAKOBI KOMMUNIKATIONSSYSTEME Telefonanlagen - Türsprechanlagen - LAN / WLAN - VoIP

Scrollen Sie weiter zu "Softkey auf der Gesprächsseite"

	• Anruf-Funktion	Relay über HTTP öffnen 💿							
	 Display-Einstellung 		Schalter				0		
	∘ Audio		Benutzen	name			0		
	 Gruppenruf 		Passwort		00000	• •	3		
	• Monitor	Dafilian auf dan d						_	
	 Gegensprechanlage 	Softkey auf der G	esprachssene ()						
	Relais	Schlüssel	Status		Name anzeigen		Тур		
	○ Drittanhieter-APK	Schlüssel1	Aktiviert	•	Türöffner		Fernrelais DTMF1	•	
		Schlüssel2	Deaktiviert	•	Unlock2		Lokales Relais2	•	
	∘ Lift	Schlüssel3	Deaktiviert	•	Unlock3		Fernrelais DTMF1	•	
2	Kontakte 👻								
û	Aktualisierung 🗸	SoftKey auf der	Seite Home oder Mehr						
٢	Sicherheit 🗸		Status		Name anzeigen		Тур		
¢	Einstellungen 🗸		Aktiviert 💌		Unlock		Fernrelais per HTTP1	•	
	Alarmzone 🗸								
	PBX 👻			Abbrec	hen	Bestätige	n	Ŧ	

Für den ersten Türöffner – Schlüssel 1 bearbeiten

Status	Aktiviert	
Name anzeigen	Beliebige Bezeichnung	Beispiel: Tür öffner
Тур	Fernrelais DTMF 1	

Für den zweiten Türöffner (falls vorhanden) – Schlüssel 2 bearbeiten

Status	Aktiviert	
Name anzeigen	Beliebige Bezeichnung	Beispiel: Garagentor
Тур	Fernrelais DTMF 2	

Für den dritten Türöffner (falls vorhanden) – Schlüssel 3 bearbeiten

Status	Aktiviert	
Name anzeigen	Beliebige Bezeichnung	Beispiel: Törchen
Тур	Fernrelais DTMF 3	

Klicken Sie anschließend auf Bestätigen

Bei Fragen stehen wir Ihnen unter 06404 – 92 8820 oder unter info@jakobi-ks.de gerne zur Verfügung